

СОСТАВ НАБОРОВ ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ

№ п/п	Наименование	Состав		
1.	Набор запорных устройств ИЖКС.454823.001	Ручка наружная (левая)	ИЖКС.332587.006-02	1 шт.
		Ручка наружная (правая)	ИЖКС.332587.006-03	1 шт.
		Ручка внутренняя (левая)	ИЖКС.332587.007	1 шт.
		Ручка внутренняя (правая)	ИЖКС.332587.007-01	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
		Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Выключатель зажигания	ИЖКС.675871.001-03	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.062-01	1 шт.
2.	Набор запорных устройств ИЖКС.454823.005	Ручка наружная (левая)	ИЖКС.332587.006-02	1 шт.
		Ручка наружная (правая)	ИЖКС.332587.006-03	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
		Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Выключатель зажигания	ИЖКС.675871.001-03	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.062-02	1 шт.
		Фиксатор	ИЖКС.734318.002	1 шт.
		Фиксатор	ИЖКС.734318.002-01	1 шт.
3.	Набор запорных устройств ИЖКС.454823.008	Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-01	2 шт. (без упаковки ИЖКС.323384.062)
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-02	1 шт.
		Выключатель зажигания	ИЖКС.675871.001-03	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.090-01	1 шт.
		Ручка наружная (левая)	ИЖКС.303658.059-02	1 шт.
4.	Набор запорных устройств ИЖКС.454823.012	Ручка наружная (правая)	ИЖКС.303658.059-03	1 шт.
		Ручка внутренняя (левая)	ИЖКС.332587.007	1 шт.
		Ручка внутренняя (правая)	ИЖКС.332587.007-01	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
		Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Выключатель зажигания	ИЖКС.675871.001-04	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.135	1 шт.

2.	Набор замков дверей кабины ИЖКС.454823.007	Ручка наружная (левая)	ИЖКС.332587.006-02	1 шт.
		Ручка наружная (правая)	ИЖКС.332587.006-03	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
		Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.062-03	1 шт.
		Ключ	ИЖКС.332585.005-03	2 шт.
		Кольцо	ИЖКС.753551.002	1 шт.
		Фиксатор	ИЖКС.734318.002	1 шт.
		Фиксатор	ИЖКС.734318.002-01	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
3.	Набор замков дверей кабины ИЖКС.454823.015	Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Ручка внутренняя (левая)	ИЖКС.332587.007-02	1 шт.
		Ручка внутренняя (правая)	ИЖКС.332587.007-03	1 шт.
		Ручка наружная (левая)	ИЖКС.332587.011	1 шт.
		Ручка наружная (правая)	ИЖКС.332587.011-01	1 шт.
		Фиксатор (левый)	ИЖКС.734318.002	1 шт.
		Фиксатор (правый)	ИЖКС.734318.002-01	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.121-01	1 шт.
		Ключ	ИЖКС.332585.005-03	2 шт.
		Кольцо	ИЖКС.753551.002	1 шт.
4.	Набор замков дверей кабины ИЖКС.454823.019	Ручка наружная (левая)	ИЖКС.303658.059-02	1 шт.
		Ручка наружная (правая)	ИЖКС.303658.059-03	1 шт.
		Ручка внутренняя (левая)	ИЖКС.332587.007	1 шт.
		Ручка внутренняя (правая)	ИЖКС.332587.007-01	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
		Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.133	1 шт.
		Ключ	ИЖКС.332585.011	3 шт.
		Кольцо	ИЖКС.753551.002	1 шт.
		Ручка наружная (левая)	ИЖКС.303658.059-02	1 шт.
5.	Набор замков дверей кабины ИЖКС.454823.020	Ручка наружная (правая)	ИЖКС.303658.059-03	1 шт.
		Замок двери кабины (левый)	ИЖКС.304265.004-06	1 шт.
		Замок двери кабины (правый)	ИЖКС.304265.004-07	1 шт.
		Фиксатор (левый)	ИЖКС.734318.002	1 шт.
		Фиксатор (правый)	ИЖКС.734318.002-01	1 шт.
		Упаковка	ИЖКС.323384.134	1 шт.
		Ключ	ИЖКС.332585.011	3 шт.
		Кольцо	ИЖКС.753551.002	1 шт.